AIRBUTLER®
Andrew

Mode d´emploi

Les extras:
Ceci est votre ioniseur et purificateur d´air personnel, que vous pouvez toujour porter avec vous. Il possède d´une technologie de ionisation spèciale (décharge coronaire) pour vous entourer avec de lair fraîche, saine et propre, n´importe où vous vous trouvez.
Ce purificateur leger et compacte en même temps, peut aussi humidifier l´air. Mettez quelques gouttes d´eau dans l´évaporateur integré pour pouvoir profiter de l´air legèrement humide et agréable.
La ficelle de transport peut être reglé de longeur souhaité. Le design chic et unique nous souvient un peu d´un baladeur ou des petites jumelles. Le poids de 110g et très leger.

Le fonctionnement:
L´appareil travaille avec des differentes sources d´energie:

- Piles: Pour ouvrir l´appareil il faut glisser le couvercle pour les batteries. Posez les piles selon leurs polarités (veuillez voir le dessin + et -) Fermez le couvercle et rassurez-vous qu´il soit bien fermé.
- Adaptateur: Veuillez connecter l´adaptateur avec l´entrée pour 12 V et branchez le cable avec une prise de 220 ou 230 V.
- Appuyez sur l´interrupteur. La lampe verte indique que l´appareil travaille.
- La minuterie arrête l´appareil après 30 minutes
- Si vous voulez arreter l´appareil avant les 30 minutes, appuyez une deuxième fois sur l´interrupteur.
- Veuillez fixer la ficelle d´une facon que l´appareil se trouve d´une distance de +/- 20 cm de votre bouche et nez
- Si la lumière clignote rouge selon l´utilisation avec piles, ca veut dire qu´il faut bientot changer les piles.

L´annaud autour des sorties de ionisation consiste d´une polymatérielle qui absorbe de l´eau. Une certaine quantité d´eau peut etre stationnée et puis humidifier l´air avec.

Comment poser l´eau pour humidifier:
N´utilisez que de l´eau propre de robinet! Utilisez la pipette ajoutée pour injecter lentement et prudemment l´eau dans les annauds des sorties. Chaque sortie peut absorber environs 10 gouttes d´eau (une tiers de la pipette). Ne mettez jamais trop d´eau dans les sorties pour eviter des courts circuits et des malfonctions!

ATTENTION!!
Nettoyage et entretien:
Après trois mois d´utilisation veuillez ouvrir le couvercle du front et nettoyer prudemment l´interieur. Ouvrez en utilisant les deux boutons sur le dos de l´appareil et tirez doucement sur le front. Utilisez des cotons tiges pour nettoyer les annauds de collections des poussières et les électrodes. Après avoir bien nettoyé refermez l´appareil et remettez-le en marche.

Utilisation:
L´appareil n´est fait que pour l´utilisation personnelle.

Service clientèle:
En cas de problème veuillez contacter votre magasin ou envoyer l´appareil directemment à votre partenair Airbutler pour la réparation.

.

Données techniques:

Type	Airbutler Andrew
Tension	AC 220 V/DC 12V / 4 x AAA piles
Consommation	0,8W
Ions négatifs	max. $2x10^5$ / cm^3
Oxygène actif	< 0,02 ppm
Dimensions	110x81x27mm
Poids	110g
Utilisation	partout

Accessoires:
Câble pour brancher dans les prises standard (230V)

Rédaction et traduction par Airbutler International, Linz - Autriche

Formulaire de Garantie du modèle Airbutler

Date d´achat: _____

Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

_____

Téléphone: _____

Nom et adresse et tampon du vendeur: _____

_____

_____

1. Tous les produits Airbutler sont testés et vérifiés sous des conditions très sévères avant de quitter l'usine. Vous avez une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d´achat.
2. Tout dommage ou tout problème de fonctionnement pendant la période de la garantie ne seront pas pris en compte en l' absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour les vérifications de l'origine des défectuosités, veuillez retourner dans l'emballage d'origine l´appareil chez votre marchand. Si le problème est du à une erreur ou faute de fabrication, l'appareil sera réparé tout de suite ou il sera échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en compte.
3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, une erreur de montage ou de mise en route ou un branchement à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage, des dommages externes à l´appareil, ou tout dégât causés aux pièces ou composants l´intérieur de l´appareil (comme un coup de foudre, origines artificielles ou naturelles).
4. La date sur le formulaire de garantie dûment completé et la facture de l´achat de l´appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.
5. Veuillez faire une croix pour l´appareil concerné:

○ James ○ Maxwell ○ Philip ○ Corinne

○ Watson ○ Martin ○ Jason ○ Andrew